

# User Manual


Model number: LW46  
support@parsonver.com

## Table Of Contents

EN	-----	01/06
DE	-----	07/12
ES	-----	13/18
FR	-----	19/24
IT	-----	25/30
JP	-----	31/35

## Press and hold the side power button to turn on the watch

**Note:** For first use, please charge the watch for 5 minutes, otherwise it cannot be turned on, and it takes about 2 hours to fully charge the watch.



## Download app




Power on - Click to select the language - Scan the QR code of the watch - Download the "FitCloudPro" app

For IOS: Apple App Store

For Android: Google Play Store

## Pair with Watch



1. Open the app, register and log in to your account.
2. Click the second small icon "Device" at the bottom of the page - Click "+Add device" - Click the icon to scan the code in the upper right corner  - Scan the QR code on the watch (Settings - QR code) - on the watch "Do you agree to pair with the phone?" that pops up, select "✓" - Click "Pair" in the Bluetooth pairing request that pops up on the phone - to achieve a successful connection

### **Note:**

- 1) Turn on the Bluetooth on the mobile phone.
- 2) Reset the watch when no Bluetooth signal found.
- 3) Need to enter the app to pair the watch, cannot connect to the Bluetooth in the phone settings.
- 4) When the Bluetooth is successfully connected, the main interface pulls down and the sign in the upper left

corner is  , if there is no connection, the sign in the upper left corner is .

## Basic Operation

1. Swipe Down to access quick settings.

 : Do not disturb mode

 : Brightness adjustment

 : Setting mode

 : View system information, including Bluetooth name, Mac address, firmware version, UI version

 : Turn on/off "raise to wake"

 : Flashlight function

2. Swipe Up to enter messages interface.

3. Swipe Right to enter recently used menu interface.

4. Swipe Left to enter enter data, heart rate and sleep, etc., and click "+" to add more.

5. Press and hold the main interface to select the screen watch dial.

6. Press and hold the right button for about 3 seconds to shut down.

7. Press the side button to enter the menu interface when the screen is on.

8. Swipe Right on the interface to exit the current function interface.

## Turn on Call Audio Feature

Swipe right on the main interface - Enter the menu interface - Click "" - Open "Call Audio" - Swipe right to return to the main interface

**Note:** Turn on "Call Audio", you can answer and make calls.

## Press the side button to enter the menu to see more functions when the screen is on

 Dial Number

Make a call - Enter the call interface - Click "" to hang up, click the "" to adjust the volume, click the "" to turn on/off microphone

**Note:** The other party can hear you when the microphone is on, but cannot

hear you when the microphone is off.

### **Contact Person**

Click frequent contacts - Select a contact to enter the call interface

Contact Person setting

Open the app - Click the second small icon "device" at the bottom - Click "frequent contacts" - Click "+ add" in the lower left corner - Select contacts to sync to the watch

Open the app - Click the second small icon "device" at the bottom - Click "frequent contacts" - Click "edit" in the lower right corner - Can delete frequent contacts

**Note:** The watch can add up to 10 frequent contacts.

### **Call Records**

To view the call records of the watch.

### **Workout**

To select a sports mode, view sports time, heart rate, calories, steps and distance information.

**Note:** Swipe right on the interface to return/end sports mode.

### **Heart Rate**

Track your heart rate, and can see a 24-hour real-time heart rate graph.

**Note:** To view the 24-hour real-time heart rate graph, Open the app and find the second small icon "Device" at the bottom of the page - Click "continuous monitoring" - Open "health timing monitoring" - Customize the monitoring time

### **Sleep**

Can view the sleep time, and swipe up on the interface to see the specific information of deep sleep, light sleep, etc.

### **Messages**

Receive message alerts. Open the app - Click the second small icon "device" at the bottom - Click "message reminder" - Select message reminder type

**Note:** The watch cannot reply text messages.

### **Weather**

Check the weather. Open the app and find the second small icon "Device" at the bottom of the page - Click "Weather reports"

### **Female Health**

Open the app and find the third small icon "Me" at the bottom of the page - Click "Women's Health" - Click "Only remember menstruation"/"Preparation of pregnancy"/"Pregnancy Period" - Set the corresponding time -

Click "Start Menstrual Mode" and can get women's health alerts right on your watch

**Note:** When registering an account, the gender must be female

### Camera

Open the app and find the second small icon "Device" at the bottom of the page - Click "Shake for photograph" to enter the photograph function.

## Setting Mode


-  **Menu style** There are 2 styles for you to choose.
-  **Watch faces** Set the default watch faces.
-  **Brightness** Adjust the brightness.
-  **Screen time** Set the screen time.
-  **Raise to wake** Set the time of "Raise to wake"
-  **Battery** Check the current battery and open the power saving mode.
-  **Vibration** Choose the vibration intensity (Off-Soft-Strong).
-  **Language** Choose the language.
-  **QR code** Scan the code to connect the watch or download the APP.
-  **System info** Check system info, including Bluetooth name, Mac address, firmware version, UI version.
-  **Shut down** Set watch off.
-  **Reset** Reset the watch to factory settings.

## Charge

For charging, please place the watch flat, and make sure the 2 metal holes on the back are aligned with the metal tip of the charging head (charging contact spacing: 2.5mm).

**Note:**

1)The rated voltage of the charging head



cannot exceed 5V/2A.

2) Please do not use the vehicle power supply to charge, to avoid causing the charging cable to age or burn out due to the unstable voltage.

## Replace the watchband

Slide the switch of the watchband, and replace the same specification (watchband width: **19mm**).



## Precautions

1) If you experience any discomfort or rash after wearing, please stop using and contact us to return the product.

2) Do not wear the watch when swimming. Please wipe the watch with a clean cloth when getting wet.

3) Using correctly to avoid allergy

① Keep your watch clean, especially after workouts, or when the watch is dirty.

② Wear the watch correctly, not too tight or too loose. Don't wear it 24 hours a day, and it is recommended taking off the watch for at least 20 minutes a day.

③ Strengthen the moisture barrier and use moisturizers containing lipids, glycerol and ceramide.

④ Use creams such as hydrocortisone to relieve itching.

⑤ See a dermatologist to get a conclusive answer.

## Specifications

Model Number: LW46

Display: 1.69 inch TFT

Resolution: 240\*280px

CPU: RTL8763EW

Bluetooth: 5.0

Compatible Systems: Android 6.0 or above; iOS 11.0 or above

Battery Capacity: 210mAh  
Working Time: 5-7 days  
Working Temperature: 0-45°C  
Storage Temperature: -10-50°C  
Rated Voltage: 3.7V  
Rated Current: 90mA

## Halten Sie die seitliche Ein/Aus-Taste gedrückt, um die Uhr einzuschalten

**Hinweis:** Laden Sie die Uhr bei der ersten Verwendung bitte 5 Minuten lang auf, da sie sonst nicht eingeschaltet werden kann und es etwa 2 Stunden dauert, bis die Uhr vollständig aufgeladen ist.



## App herunterladen




Einschalten – Klicken, um die Sprache auszuwählen – Scannen Sie den QR-Code der Uhr – Laden Sie die „FitCloudPro“-App herunter

Für iOS: Apple App Store

Für Android: Google Play Store

## Uhr binden



1. Öffnen Sie die App, registrieren Sie sich und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
2. Klicken Sie auf das zweite kleine Symbol „Gerät“ unten auf der Seite – Klicken Sie auf „+Gerät hinzufügen“ – Klicken Sie auf das Symbol , um den Code in der oberen rechten Ecke zu scannen. – Scannen Sie den QR-Code auf der Uhr (Einstellungen – QR-Code) – "Sind Sie damit einverstanden, mit dem Telefon zu koppeln?" das angezeigt wird, wählen Sie „✓“ – Klicken Sie in der Bluetooth-Kopplungsanfrage, die auf Ihrem Mobiltelefon erscheint, auf „Koppeln“ – um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen.

**Hinweis:**

- 1) Schalten Sie Bluetooth am Mobiltelefon ein.
- 2) Setzen Sie die Uhr zurück, wenn kein Bluetooth-Signal gefunden wird.

- 3) Sie müssen die App aufrufen, um die Uhr zu binden, es kann keine Verbindung zu Bluetooth in den Telefoneinstellungen hergestellt werden.
- 4) Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird die Hauptschnittstelle heruntergezogen und das Zeichen in der oberen linken Ecke ist . Wenn keine Verbindung besteht, ist das Zeichen  in der oberen linken Ecke.

## Grundlegende Bedienung

1. Streichen Sie nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.

: „Nicht stören“-Modus

: Helligkeitseinstellung

: Einstellungsmodus

: Zeigen Sie Systeminformationen an, einschließlich Bluetooth-Name, Mac-Adresse, Firmware-Version, UI-Version

: „Raise to Wake“ ein-/ausschalten

: Taschenlampenfunktion

2. Wischen Sie nach oben, um die Nachrichtenschnittstelle aufzurufen.

3. Wischen Sie nach rechts, um die zuletzt verwendete Menüoberfläche aufzurufen.

4. Streichen Sie nach links, um Daten, Herzfrequenz und Schlaf usw. einzugeben, und klicken Sie auf „+“, um weitere hinzuzufügen.

5. Halten Sie die Hauptschnittstelle gedrückt, um das Zifferblatt auszuwählen.

6. Halten Sie die rechte Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

7. Drücken Sie die Taste, um die Menüoberfläche aufzurufen, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist.

8. Wischen Sie auf der Benutzeroberfläche nach rechts, um die aktuelle Funktionsoberfläche zu verlassen.

## Schalten Sie die Anruf-Audiofunktion ein

Wischen Sie auf der Hauptoberfläche nach rechts - Rufen Sie die Menüoberfläche auf - Klicken Sie auf „“ - Öffnen Sie „Audio anrufen“ - Wischen Sie nach rechts, um zur Hauptoberfläche zurückzukehren

**Hinweis:** Schalten Sie „Audio anrufen“ ein, Sie können Anrufe entgegennehmen und tätigen.

# Drücken Sie die Taste, um das Menü aufzurufen und weitere Funktionen anzuzeigen, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist.

## Anrufen

Anrufen - Rufen Sie die Anrufschnittstelle auf - Klicken Sie auf „“, um aufzulegen, klicken Sie auf „“, um die Lautstärke einzustellen, klicken Sie auf „“, um das Mikrofon ein-/auszuschalten.

**Hinweis:** Der andere Teilnehmer kann Sie hören, wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, aber nicht, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist.

## Häufige Kontakte

Klicken Sie auf häufige Kontakte - Wählen Sie einen Kontakt aus, um die Anrufschnittstelle aufzurufen  
Kontakteinstellung.

Öffnen Sie die App - Klicken Sie unten auf das zweite kleine Symbol „Gerät“ - Klicken Sie auf „Häufige Kontakte“ - Klicken Sie in der unteren linken Ecke auf „+ Hinzufügen“ - Wählen Sie Kontakte aus, die mit der Uhr synchronisiert werden sollen

Öffnen Sie die App - Klicken Sie auf das zweite kleine Symbol „Gerät“ unten - Klicken Sie auf „Häufige Kontakte“ - Klicken Sie auf „Bearbeiten“ in der unteren rechten Ecke - Kann die häufige Kontakte löschen.

**Hinweis:** Die Uhr kann bis zu 10 häufige Kontakte hinzufügen.

## Anrufliste

Zum Anzeigen aller Anrufe der Uhr.

## Training

Um einen Trainingsmodus auszuwählen, zeigen Sie Trainingszeit, Herzfrequenz, Kalorien, Schritte und Entfernungsinformationen an.

**Hinweis:** Wischen Sie auf der Benutzeroberfläche nach rechts, um zum Trainingsmodus zurückzukehren/zu beenden.

## Herzfrequenz

Verfolgen Sie Ihre Herzfrequenz und sehen Sie sich ein 24-Stunden-Herzfrequenzdiagramm an.

**Hinweis:** Um das 24-Stunden-Herzfrequenzdiagramm anzuzeigen, öffnen Sie die App und suchen Sie das zweite kleine Symbol „Gerät“ unten auf der Seite - Klicken Sie auf „Kontinuierliche Überwachung“ - Öffnen Sie

„Gesundheitsüberwachung“ – Passen Sie die Überwachungszeit an.

### **Schlafen**

Sie können die Schlafzeit anzeigen und auf der Benutzeroberfläche nach oben wischen, um die spezifischen Informationen zu Tiefschlaf, Leichtschlaf usw. anzuzeigen.

### **Mitteilungen**

Öffnen Sie die App – Klicken Sie unten auf das zweite kleine Symbol „Gerät“ – Klicken Sie auf „Nachrichtenerinnerung“ – Wählen Sie den Nachrichtenerinnerungstyp aus.

**Hinweis:** Die Uhr kann keine Textnachrichten beantworten.

### **Wetter**

Öffnen Sie die App und suchen Sie das zweite kleine Symbol „Gerät“ unten auf der Seite – Klicken Sie auf „Wetterberichte“.

### **Weibliche Gesundheit**

Öffnen Sie die App und finden Sie das dritte kleine Symbol „Mein“ unten auf der Seite – Klicken Sie auf „Weibliche Gesundheit“ – Klicken Sie auf „Nur an Periode erinnern“, „Vorbereitung der Schwangerschaft“, „Schwangerschaftszeitraum“ – Stellen Sie die entsprechende Uhrzeit ein – Klicken Sie auf „Periode starten“ und erhalten Sie Gesundheitswarnungen für Frauen direkt auf Ihrer Uhr.

**Hinweis:** Bei der Registrierung eines Kontos muss das Geschlecht weiblich sein.

### **Kamera**

Öffnen Sie die App und suchen Sie das zweite kleine Symbol „Gerät“ unten auf der Seite – Klicken Sie auf „Zum Fotografieren schütteln“, um die Fotofunktion aufzurufen.

## **Einstellungen**

 **Menüstil** Es stehen 2 Stile zur Auswahl.

 **Ziffernblätter** Legen Sie die Standard-Zifferblätter fest.

 **Helligkeit** Stellen Sie die Helligkeit ein.

 **Bildschirmzeit** Stellen Sie die Bildschirmzeit ein.

 **Raise to Wake** Stellen Sie die Zeit für „Raise to Wake“ ein.


-  **Batterie** Überprüfen Sie den aktuellen Akku und öffnen Sie den Energiesparmodus.
-  **Vibration** Wählen Sie die Vibrationsintensität (Aus-Leicht-Stark).
-  **Sprache** Wählen Sie die Sprache.
-  **QR-Code** Scannen Sie den Code, um die Uhr zu verbinden, oder laden Sie die APP herunter.
-  **Systeminfo** Überprüfen Sie die Systeminformationen, einschließlich Bluetooth-Name, Mac-Adresse, Firmware-Version, UI-Version.
-  **Shut down** Uhr ausschalten.
-  **Zurücksetzen** Setzen Sie die Uhr auf die Werkseinstellungen zurück.

## Aufladen

Legen Sie die Uhr zum Aufladen flach hin und stellen Sie sicher, dass die 2 Metalllöcher auf der Rückseite mit der Metallspitze des Ladekopfs ausgerichtet sind (Ladekontaktabstand: 2,5mm).

### Hinweis:

- 1) Die Nennspannung des Ladekopfes darf 5V/2A nicht überschreiten.
- 2) Bitte verwenden Sie zum Laden nicht das Bordnetz, um zu vermeiden, dass das Ladekabel aufgrund der instabilen Spannung altert oder durchbrennt.



## Armband ersetzen

Schieben Sie den Schalter des Armbands und ersetzen Sie es mit der gleichen Spezifikation (Armbandbreite: 19mm).



## Vorsichtsmaßnahmen

- 1) Wenn Sie nach dem Tragen Beschwerden oder Hautausschlag verspüren, stellen Sie die Verwendung bitte ein und kontaktieren Sie uns, um das Produkt zurückzusenden.
- 2) Tragen Sie die Uhr nicht beim Schwimmen. Bitte wischen Sie die Uhr mit einem sauberen Tuch ab, wenn sie nass wird.
- 3) Korrekte Anwendung zur Vermeidung von Allergien
  - ① Halten Sie Ihre Uhr sauber, besonders nach dem Training oder wenn die Uhr schmutzig ist.
  - ② Tragen Sie die Uhr richtig, nicht zu eng oder zu locker. Tragen Sie es nicht 24 Stunden am Tag, und es wird empfohlen, die Uhr mindestens 20 Minuten am Tag abzulegen.
  - ③ Stärken Sie die Feuchtigkeitsbarriere und verwenden Sie Feuchtigkeitscremes mit Lipiden, Glycerin und Ceramiden.
  - ④ Verwenden Sie Cremes wie Hydrocortison, um den Juckreiz zu lindern.
  - ⑤ Suchen Sie einen Dermatologen auf, um eine abschließende Antwort zu erhalten.

## Spezifikationen

Modellnummer: LW46

Anzeige: 1,69 Zoll TFT

Auflösung: 240\*280px

CPU: RTL8763EW

Bluetooth: 5,0

Kompatible Systeme: Android 6,0 oder höher; iOS 11,0 oder höher

Batteriekapazität: 210mAh

Arbeitszeit: 5-7 Tage

Arbeitstemperatur: 0-45°C


Lagertemperatur: -10-50°C

Nennspannung: 3,7 V

Nennstrom: 90mA

## Mantenga presionado el botón de encendido lateral para encender el reloj

**Nota:** Para el primer uso, cargue el reloj durante 5 minutos; de lo contrario, no se puede encender y se tarda aproximadamente 2 horas en cargar completamente el reloj.




## Descarga la APP



Encendido - Haga clic para seleccionar el idioma  
- Escanee el código QR del reloj - Descargue la APP "FitCloudPro"

Para IOS: Tienda de aplicaciones de Apple  
Para Android: Google Play Store

## Emparejar con Reloj



1. Abra la APP, regístrese e inicie sesión en su cuenta.
2. Haga clic en el segundo ícono pequeño "Dispositivo" en la parte inferior de la página - Haga clic en "+ Agregar dispositivo" - Haga clic en el ícono para escanear el código en la esquina superior derecha  - Escanee el código QR en el reloj (Configuración - código QR) - en el reloj "¿Estás de acuerdo con emparejar con el teléfono?" que aparece, seleccione "✓" - Haga clic en "Emparejar" en la solicitud de emparejamiento de Bluetooth que aparece en el teléfono - para lograr una conexión exitosa

### **Nota:**

- 1) Encienda el Bluetooth en el teléfono móvil.
- 2) Reinicie el reloj cuando no se encuentre ninguna señal de Bluetooth.
- 3) Necesita ingresar a la APP para emparejar el reloj, no

puede conectarse a Bluetooth en la configuración del teléfono.

4) Cuando el Bluetooth se conecta correctamente, la interfaz principal se abre y el signo en la esquina superior izquierda es  , si no hay conexión, el signo en la esquina superior izquierda es  .

## Operación Básica

1. Deslice hacia abajo para acceder a la configuración rápida.

 Modo No molestar

 Ajuste de brillo

 Modo de configuración

 Ver información del sistema, incluido el nombre de Bluetooth, la dirección Mac, la versión del firmware, la versión de la interfaz de usuario

 Activar/desactivar "elevar para despertar"

 Linterna

2. Deslice hacia arriba para ingresar a la interfaz de mensajes.

3. Deslice el dedo hacia la derecha para ingresar a la interfaz de menú utilizada recientemente.

4. Deslice el dedo hacia la izquierda para ingresar datos, frecuencia cardíaca y sueño, etc., y haga clic en "+" para agregar más.

5. Mantenga presionada la interfaz principal para seleccionar el dial del reloj de pantalla.

6. Mantenga presionado el botón derecho durante unos 3 segundos para apagar.

7. Presione el botón lateral para ingresar a la interfaz del menú cuando la pantalla está encendida.

8. Deslice el dedo hacia la derecha en la interfaz para salir de la interfaz de función actual.

## Activar la Función de Audio de Llamada

Deslice el dedo hacia la derecha en la interfaz principal - Ingrese a la interfaz del menú - Haga clic en  " Abra "Call Audio" - Deslice el dedo hacia la derecha para volver a la interfaz principal

**Nota:** Active "Call Audio", puede responder y hacer llamadas.

## Presione el botón lateral para ingresar al menú para ver más funciones cuando la pantalla está encendida

### Dial Número

Hacer una llamada - Ingresar a la interfaz de llamadas - Haga clic en "" para colgar, haga clic en "" para ajustar el volumen, haga clic en "" para encender/apagar el micrófono

**Nota:** La otra parte puede escucharlo cuando el micrófono está encendido, pero no puede escucharlo cuando el micrófono está apagado.

### Persona de Contacto

Haga clic en contactos frecuentes: seleccione un contacto para ingresar a la interfaz de llamadas

Configuración de persona de contacto

Abra la APP - Haga clic en el segundo ícono pequeño "dispositivo" en la parte inferior - Haga clic en "contactos frecuentes" - Haga clic en "+ agregar" en la esquina inferior izquierda - Seleccione contactos para sincronizar con el reloj

Abra la APP - Haga clic en el segundo ícono pequeño "dispositivo" en la parte inferior - Haga clic en "contactos frecuentes" - Haga clic en "editar" en la esquina inferior derecha - Puede eliminar contactos frecuentes

**Nota:** El reloj puede agregar hasta 10 contactos frecuentes.

### Registros de Llamadas

Para ver los registros de llamadas del reloj.

### Entrenamiento

Para seleccionar un modo deportivo, vea información sobre el tiempo deportivo, el ritmo cardíaco, las calorías, los pasos y la distancia.

**Nota:** Deslice el dedo hacia la derecha en la interfaz para regresar/finalizar el modo deportivo.

### Ritmo Cardíaco

Realice un seguimiento de su frecuencia cardíaca y puede ver un gráfico de frecuencia cardíaca en tiempo real de 24 horas.

**Nota:** Para ver el gráfico de frecuencia cardíaca en tiempo real de 24 horas, abra la APP y busque el segundo ícono pequeño "Dispositivo" en la parte inferior de la página - Haga clic en "monitoreo continuo" - Abra "monitoreo de tiempo de salud" - Personalice el monitoreo tiempo

## Sueño

Puede ver el tiempo de sueño y deslizar hacia arriba en la interfaz para ver la información específica de sueño profundo, sueño ligero, etc.

## Mensajes

Reciba alertas de mensajes. Abra la APP. Haga clic en el segundo icono pequeño "dispositivo" en la parte inferior. Haga clic en "recordatorio de mensaje". Seleccione el tipo de recordatorio de mensaje.

**Nota:** El reloj no puede responder mensajes de texto.

## Clima.

Verifique el clima. Abra la APP y busque el segundo icono pequeño "Dispositivo" en la parte inferior de la página. Haga clic en "Informes meteorológicos".

## Salud Femenina

Abra la APP y busque el tercer icono pequeño "Yo" en la parte inferior de la página - Haga clic en "Salud de la mujer" - Haga clic en "Recordar solo la menstruación"/"Preparación del embarazo"/"Período de embarazo" - Establezca el tiempo correspondiente - Haga clic en "Iniciar modo menstrual" y puede recibir alertas de salud de la mujer directamente en su reloj

**Nota:** Al registrar una cuenta, el género debe ser femenino.

## Cámara

Abra la APP y busque el segundo icono pequeño "Dispositivo" en la parte inferior de la página. Haga clic en "Agitar para fotografía" para ingresar a la función de fotografía.

## Modo de Configuración



**Estilo de Menú** Hay 2 estilos para que elijas.



**Esferas de Reloj** Establece las esferas de reloj predeterminadas.



**Brillo** Ajuste el brillo.



**Tiempo de Pantalla** Establezca el tiempo de pantalla.



**Levantar para Despertar** Establecer el tiempo de "Levantar para despertar"



**Batería** Compruebe la batería actual y abra el modo de ahorro de

energía.


-  **Vibración** Elige la intensidad de la vibración (Apagado-Suave-Fuerte).
-  **Idioma** Elige el idioma.
-  **Código QR** Escanea el código para conectar el reloj o descargar la APP
-  **Información del Sistema** Verifique la información del sistema, incluido el nombre de Bluetooth, la dirección Mac, la versión del firmware, la versión de la interfaz de usuario.
-  **Apagado**
-  **Reiniciar** Reinicie el reloj a la configuración de fábrica.

## Cargar

Para cargar, coloque el reloj plano y asegúrese de que los 2 orificios de metal en la parte posterior estén alineados con la punta de metal del cabezal de carga (espaciado de contacto de carga: 2,5 mm).

### Nota:

- 1)El voltaje nominal del cabezal de carga no puede exceder los 5V/2A.
- 2)No utilice la fuente de alimentación del vehículo para cargar, para evitar que el cable de carga envejezca o se queme debido al voltaje inestable.



## Reemplazar la Correa del Reloj

Deslice el interruptor de la correa del reloj y reemplace la misma especificación (ancho de la correa del reloj: 19 mm).



## Precauciones

- 1) Si experimenta alguna molestia o sarpullido después de usarlo, deje de usarlo y contáctenos para devolver el producto.
- 2) No use el reloj cuando nade. Limpie el reloj con un paño limpio cuando se moje.
- 3) Usar correctamente para evitar alergias
  - ① Mantenga su reloj limpio, especialmente después de los entrenamientos o cuando el reloj esté sucio.
  - ② Use el reloj correctamente, ni demasiado apretado ni demasiado flojo. No lo use las 24 horas del día, y se recomienda quitarse el reloj durante al menos 20 minutos al día.
  - ③ Refuerce la barrera de humedad y use humectantes que contengan lípidos, glicerol y ceramida.
  - ④ Use cremas como hidrocortisona para aliviar la picazón.
  - ⑤ Consulte a un dermatólogo para obtener una respuesta concluyente.

## Especificaciones

Número de Modelo: LW46

Pantalla: TFT de 1,69 pulgadas

Resolución: 240\*280px

UPC: RTL8763EW

Bluetooth: 5.0

Sistemas Compatibles: Android 6.0 o superior; iOS 11.0 o superior

Capacidad de la Batería: 210 mAh

Tiempo de Trabajo: 5-7 días

Temperatura de Trabajo: 0-45 °C

Temperatura de Almacenamiento: -10-50 °C

Voltaje Nominal: 3,7 V.

Corriente Nominal: 90mA

## Appuyez sur le bouton d'alimentation latéral et maintenez-le enfoncé pour allumer la montre

**Remarque :** lors de la première utilisation, veuillez charger la montre pendant 5 minutes, sinon elle ne pourra pas être allumée, et il faut environ 2 heures pour la charger complètement.




## Téléchargez l'Application



Allumer - Cliquez pour sélectionner la langue - Scannez le code QR de la montre - Téléchargez l'application "FitCloudPro"

Pour IOS : App Store d'Apple  
Pour Android : Google Play Store

## Paire avec la Montre



1. Ouvrir l'application, s'inscrire et se connecter à son compte.
2. Cliquez sur la deuxième petite icône "Appareil" en bas de la page - Cliquez sur "+Ajouter un appareil" - Cliquez sur l'icône pour scanner le code dans le coin supérieur droit.  - Scanner le code QR sur la montre (Paramètres - Code QR)- sur la montre "Acceptez-vous de vous jumeler avec le téléphone ?" qui s'affiche, sélectionnez "✓". - Cliquez sur "Paire" dans la demande d'appairage Bluetooth qui s'affiche sur le téléphone - pour réussir la connexion

### Remarque:

- 1) Activez le Bluetooth sur le téléphone mobile.
- 2) Réinitialisez la montre lorsqu'aucun signal Bluetooth n'est trouvé.
- 3) Il faut entrer dans l'application pour jumeler la

montre, il n'est pas possible de se connecter au Bluetooth dans les paramètres du téléphone.

4) Lorsque la connexion Bluetooth est réussie, l'interface principale s'abaisse et le signe dans le coin supérieur gauche est , s'il n'y a pas de connexion, le signe dans le coin supérieur gauche est .

## Fonctionnement de Base

1. Glissez vers le bas pour accéder aux paramètres rapides.

 Mode ne pas déranger

 Réglage de la luminosité

 Mode de paramétrage

 Afficher les informations système, notamment le nom Bluetooth, l'adresse Mac, la version du micrologiciel, la version de l'interface utilisateur.

 Activer/désactiver "lever pour réveiller"

 Fonction lampe de poche

2. Balayez vers le haut pour accéder à l'interface des messages.

3. Glissez vers la droite pour accéder à l'interface du menu récemment utilisé.

4. Glissez vers la gauche pour saisir les données, la fréquence cardiaque et le sommeil, etc. et cliquez sur "+" pour en ajouter d'autres.

5. Appuyez et maintenez l'interface principale pour sélectionner l'écran cadran de montre.

6. Appuyez et maintenez le bouton droit pendant environ 3 secondes pour vous éteindre.

7. Appuyez sur le bouton latéral pour accéder à l'interface du menu lorsque l'écran est allumé.

8. Glissez vers la droite sur l'interface pour quitter l'interface de la fonction en cours.

## Activez la Fonction Audio d'Appel

Balayez vers la droite sur l'interface principale - Entrez dans l'interface de menu - Cliquez sur "  " - Ouvrez "Appel Audio" - Balayez vers la droite pour revenir à l'interface principale.

**Remarque :** Activez "Appel Audio", vous pouvez répondre et passer des appels.

## Appuyez sur le bouton latéral pour entrer dans le menu et voir plus de fonctions lorsque l'écran est allumé

### Composez le Numéro

Passer un appel - Entrer dans l'interface d'appel- Cliquer sur "  " pour raccrocher, cliquer sur "  " pour régler le volume, cliquer sur "  " pour activer/désactiver le microphone

**Remarque :** le correspondant peut vous entendre lorsque le microphone est activé, mais ne peut pas vous entendre lorsque le microphone est désactivé.

### Personne de contact

Cliquez sur contacts fréquents - Sélectionnez un contact pour entrer dans l'interface d'appel

Paramétrage de la personne à contacter

Ouvrez l'application - Cliquez sur la deuxième petite icône "appareil" en bas

- Cliquez sur "contacts fréquents" - Cliquez sur "+ ajouter" dans le coin inférieur gauche -Sélectionnez les contacts à synchroniser avec la montre

Ouvrez l'application - Cliquez sur la deuxième petite icône "appareil" en bas

- Cliquez sur "contacts fréquents" - Cliquez sur "modifier" dans le coin inférieur droit - Vous pouvez supprimer des contacts fréquents.

**Remarque :** La montre peut ajouter jusqu'à 10 contacts fréquents.

### Journaux d'Appels

Pour afficher les enregistrements d'appels de la montre.

### Exercice

Pour sélectionner un mode sport, affichez le temps de sport, la fréquence cardiaque, les calories, les pas et la distance.

**Remarque :** balayez vers la droite sur l'interface pour revenir au mode sport ou le quitter.

### Fréquence Cardiaque

Suivez votre fréquence cardiaque, et pouvez voir un graphique de fréquence cardiaque en temps réel sur 24 heures.

**Remarque :** Pour afficher le graphique de la fréquence cardiaque en temps réel sur 24 heures, ouvrez l'application et trouvez la deuxième petite icône "Appareil" en bas de la page - Cliquez sur "surveillance continue" - Ouvrez "surveillance du rythme de la santé" - Personnalisez le temps de surveillance.

### Sommeil

Permet de visualiser le temps de sommeil, et de glisser vers le haut sur

l'interface pour voir les informations spécifiques du sommeil profond, du sommeil léger, etc.

### Messages

Recevez des alertes de message. Ouvrez l'application - Cliquez sur la deuxième petite icône "Appareil" en bas - Cliquez sur "rappel de message" - Sélectionnez le type de rappel de message

**Remarque :** la montre ne peut pas répondre aux messages texte.

### Météo

Vérifiez la météo. Ouvrez l'application et trouvez la deuxième petite icône "Appareil" en bas de la page - Cliquez sur "Rapports météo"

### Santé des Femmes

Ouvrez l'application et trouvez la troisième petite icône "Moi" en bas de la page - Cliquez sur "Santé des Femmes" - Cliquez sur "Se souvenir uniquement des menstruations"/"Préparation de la grossesse"/"Période de grossesse" - Réglez l'heure correspondante - Cliquez sur "Démarrer le mode menstruel" et vous pourrez recevoir des alertes sur la santé des femmes directement sur votre montre

**Remarque :** Lors de l'enregistrement d'un compte, le sexe doit être féminin.

### Caméra

Ouvrez l'application et trouvez la deuxième petite icône "Appareil" en bas de la page - Cliquez sur "Secouer pour photographier" pour accéder à la fonction de photographie.

## Mode de Paramétrage

-  **Style de menu** Vous avez le choix entre deux styles.
-  **Cadrans de montre** Définir les cadrans de montre par défaut.
-  **Luminosité** Réglez la luminosité.
-  **Durée de l'écran** Définir la durée de l'écran.
-  **Capteur de poignet** Régler l'heure du "Capteur de poignet"
-  **Batterie** Vérifiez la batterie actuelle et ouvrez le mode d'économie d'énergie.
-  **Vibration** Choisissez l'intensité de la vibration (Off-Doux-Fort).


-  **Langue** Choisissez la langue.
-  **Code QR** Scannez le code pour connecter la montre ou télécharger l'application.
-  **Informations système** Vérifiez les informations système, notamment le nom Bluetooth, l'adresse Mac, la version du microprogramme et la version de l'interface utilisateur.
-  **Éteindre/Mettre** la montre hors tension.
-  **Réinitialiser** Réinitialiser la montre aux paramètres d'usine.

## Charge

Pour le chargement, placez la montre à plat et assurez-vous que les deux trous métalliques à l'arrière sont alignés sur la pointe métallique de la tête de chargement (espacement des contacts de chargement : 2,5 mm).

### Remarque :

- 1) La tension nominale de la tête de chargement ne doit pas dépasser 5V/2A.
- 2) Veuillez ne pas utiliser l'alimentation du véhicule pour charger, afin d'éviter que le câble de charge ne vieillisse ou ne brûle à cause de la tension instable.



## Remplacement du bracelet de la montre

Glissez l'interrupteur du bracelet de la montre et remplacez-le par un autre de même spécification (largeur du bracelet : 19 mm).



## Précautions à prendre

1) Si vous ressentez une gêne ou une éruption cutanée après avoir porté la montre, veuillez cesser de l'utiliser et nous contacter pour retourner le produit.

2) Ne portez pas la montre lorsque vous nagez. Essayez la montre avec un chiffon propre lorsqu'elle est mouillée.

3) Utiliser correctement pour éviter toute allergie

① Gardez votre montre propre, surtout après les séances d'entraînement, ou lorsque la montre est sale.

② Portez la montre correctement, ni trop serrée ni trop lâche. Ne la portez pas 24 heures sur 24, et il est recommandé d'enlever la montre pendant au moins 20 minutes par jour.

③ Renforcez la barrière d'hydratation et utilisez des produits hydratants contenant des lipides, du glycérol et du céramide.

④ Utiliser des crèmes telles que l'hydrocortisone pour soulager les démangeaisons.

⑤ Consultez un dermatologue pour obtenir une réponse concluante.

## Spécifications

Numéro de Modèle: LW46

Affichage: 1,69 pouces TFT

Résolution : 240\*280px

CPU: RTL8763EW

Bluetooth: 5.0

Systèmes Compatibles : Android 6.0 ou supérieur ; iOS 11.0 ou supérieur

Capacité de la Batterie: 210mAh

Temps de Travail: 5-7 days

Température de Fonctionnement: 0-45°C

Température de Stockage: -10-50°C

Tension Nominale: 3.7V

Courant Nominal: 90mA

## Tenere premuto il pulsante di accensione laterale per accendere l'orologio

**Nota:** per il primo utilizzo, caricare l'orologio per 5 minuti, altrimenti non è possibile accenderlo, e ci vogliono circa 2 ore per caricarlo completamente.




## Scarica l'APP



Accensione - Fare clic per selezionare la lingua - Scansionare il codice QR dell'orologio - Scaricare l'app "FitCloudPro".

Per IOS: App Store Apple  
Per Android: Google Play Store

## Abbinato all'orologio



1. Aprire l'app, registrarsi e accedere al proprio account.
2. Fare clic sulla seconda piccola icona "Dispositivo" in fondo alla pagina - Fare clic su "+Aggiungi dispositivo" - Fare clic sull'icona per la scansione del codice nell'angolo in alto a destra  - Eseguire la scansione del codice QR sull'orologio (Impostazioni - Codice QR) - Nella finestra "Accetti di accoppiarti con il telefono?" che si apre, selezionare "✓" - Fare clic su "Accoppia" nella richiesta di accoppiamento Bluetooth che si apre sul telefono - per ottenere una connessione riuscita

### Nota:

- 1) Accendere il Bluetooth sul telefono cellulare.
- 2) Resettare l'orologio quando non viene trovato alcun segnale Bluetooth.
- 3) È necessario accedere all'applicazione per

accoppiare l'orologio, non è possibile connettere al Bluetooth nelle impostazioni del telefono.

4) Quando il Bluetooth è connesso con successo, l'interfaccia principale si abbassa e il segno nell'angolo in alto a sinistra è , se non c'è connessione, il segno nell'angolo in alto a sinistra è .

## Basic Operation

1. Scorrere verso il basso per accedere alle impostazioni rapide.

-  Modalità non disturbare
-  Regolazione della luminosità
-  Modalità di impostazione
-  Visualizza le informazioni sul sistema, tra cui il nome Bluetooth, l'indirizzo Mac, la versione del firmware e la versione dell'interfaccia utente
-  Attivare/disattivare la funzione "Alza per svegliare"
-  Funzione torcia

2. Passare il dito verso l'alto per accedere all'interfaccia dei messaggi.

3. Passare il dito a destra per accedere all'interfaccia del menu utilizzato di recente.

4. Scorrere verso sinistra per inserire i dati, la frequenza cardiaca, il sonno, ecc. e fare clic su "+" per aggiungerne altri.

5. Tenere premuta l'interfaccia principale per selezionare il quadrante dell'orologio a schermo.

6. Tenere premuto il pulsante destro per circa 3 secondi per spegnere il dispositivo.

7. Premere il pulsante laterale per accedere all'interfaccia del menu quando lo schermo è acceso.

8. Passare il dito a destra sull'interfaccia per uscire dall'interfaccia della funzione corrente.

## Attivare la Funzione Audio delle Chiamate

Passare il dito a destra sull'interfaccia principale - Accedere all'interfaccia del menu - Fare clic su "  " - Aprire "Call Audio" - Passare il dito a destra per tornare all'interfaccia principale

**Nota:** attivando la funzione "Call Audio", è possibile rispondere ed effettuare chiamate.

## Premere il pulsante laterale per accedere al menu e visualizzare altre funzioni quando lo schermo è acceso

### **Comporre il numero**

Effettuare una chiamata - Accedere all'interfaccia di chiamata - Fare clic su "  " per riagganciare, fare clic su "  " per regolare il volume, fare clic su "  " per attivare/disattivare il microfono.

Nota: l'interlocutore può sentirvi quando il microfono è acceso, ma non può sentirvi quando il microfono è spento.

### **Contatti**

Fare clic su Contatti frequenti - Selezionare un contatto per accedere all'interfaccia di chiamata.

Impostazione dei contatti

Aprire l'applicazione - Fare clic sulla seconda piccola icona "dispositivo" in basso - Fare clic su "contatti frequenti" - Fare clic su "+ aggiungi" nell'angolo in basso a sinistra - Selezionare i contatti da sincronizzare con l'orologio

Aprire l'app - Fare clic sulla seconda piccola icona "dispositivo" in basso - Fare clic su "contatti frequenti" - Fare clic su "modifica" nell'angolo in basso a destra - Eliminare i contatti frequenti

**Nota:** l'orologio può aggiungere fino a 10 contatti frequenti.

### **Registri delle chiamate**

Per visualizzare le registrazioni delle chiamate dell'orologio.

### **Allenamento**

Per selezionare una modalità sportiva, visualizzare le informazioni su tempo, frequenza cardiaca, calorie, passi e distanza.

**Nota:** scorrere il dito verso destra sull'interfaccia per tornare/terminare la modalità sport.

### **Frequenza cardiaca**

Traccia la frequenza cardiaca e può visualizzare un grafico della frequenza cardiaca in tempo reale per 24 ore.

**Nota:** per visualizzare il grafico della frequenza cardiaca in tempo reale 24 ore su 24, aprire l'applicazione e trovare la seconda piccola icona "Dispositivo" nella parte inferiore della pagina - Fare clic su "monitoraggio continuo" - Aprire "monitoraggio dei tempi di salute" - Personalizzare il tempo di monitoraggio

## **Sonno**

Può visualizzare il tempo di sonno e scorrere verso l'alto sull'interfaccia per visualizzare le informazioni specifiche su sonno profondo, sonno leggero, ecc.

## **Messaggi**

Ricevere gli avvisi dei messaggi. Aprire l'app - Fare clic sulla seconda piccola icona "dispositivo" in basso - Fare clic su "promemoria dei messaggi" - Selezionare il tipo di promemoria dei messaggi.

**Nota:** l'orologio non può rispondere ai messaggi di testo.

## **Meteo**

Verificare il meteo. Aprire l'applicazione e trovare la seconda piccola icona "Dispositivo" in fondo alla pagina - Fare clic su "Bollettini meteo".

## **Salute femminile**

Aprire l'applicazione e trovare la terza piccola icona "Me" in fondo alla pagina - Fare clic su "Salute femminile" - Fare clic su "Ricorda solo le mestruazioni"/"Preparazione alla gravidanza"/"Periodo di gravidanza" - Impostare l'ora corrispondente - Fare clic su "Avvia modalità mestruale" e ricevere gli avvisi sulla salute femminile direttamente sull'orologio.

**Nota:** quando si registra un account, il sesso deve essere femminile.

## **Otturatore Bluetooth**

Aprire l'applicazione e trovare la seconda piccola icona "Dispositivo" in fondo alla pagina - Fare clic su "Scuoti per fotografare" per accedere alla funzione fotografica.

# **Modalità di impostazione**

 **Stile del menù** È possibile scegliere tra due stili.

 **Quadranti** Impostare i quadranti predefiniti.

 **Luminosità** Regolare la luminosità.

 **Tempo di schermo** Impostare la durata dello schermo.

 **Alzare per attiva** Impostare l'ora di "Alzare per attiva"

 **Batteria** Controllare la batteria attuale e aprire la modalità di risparmio energetico.

 **Vibrazione** Scegliere l'intensità della vibrazione (Off- Morbido-

Forte).



**Lingua** Scegliere la lingua.



**Codice QR** Scansionare il codice per collegare l'orologio o scaricare l'APP.



**Informazioni sul sistema** Controllare le informazioni di sistema, tra cui il nome Bluetooth, l'indirizzo Mac, la versione del firmware e la versione dell'interfaccia utente.



**Spegnimento** Disattivare l'orologio.



**Reset** Ripristinare impostazioni di fabbrica dell'orologio.


## Carica

Per la ricarica, posizionare l'orologio in piano e assicurarsi che i 2 fori metallici sul retro siano allineati con la punta metallica della testina di ricarica (distanza tra i contatti di ricarica: 2,5 mm).

**Nota:**

1) La tensione nominale della testina di ricarica non può superare i 5V/2A.

2) Non utilizzare l'alimentazione del veicolo per la ricarica, per evitare che il cavo di ricarica invecchi o si bruci a causa della tensione instabile.



## Sostituire il cinturino

Far scorrere l'interruttore del cinturino e sostituire la stessa specifica (larghezza del cinturino: 19 mm).



## Precauzioni

1) Se si avvertono fastidi o eruzioni cutanee dopo averlo indossato, si prega di interrompere l'uso e di contattarci per restituire il prodotto.

2) Non indossare l'orologio quando si nuota. Pulire l'orologio con un panno pulito quando si bagna.

3) Usare correttamente per evitare allergie

① Tenere l'orologio pulito, soprattutto dopo l'allenamento o quando l'orologio è sporco.

② Indossare l'orologio correttamente, né troppo stretto né troppo largo. Non indossarlo 24 ore al giorno e si consiglia di toglierlo per almeno 20 minuti al giorno.

③ Rafforzare la barriera di idratazione e utilizzare creme idratanti contenenti lipidi, glicerolo e ceramide.

④ Utilizzare creme come l'idrocortisone per alleviare il prurito.

⑤ Consultare un dermatologo per avere una risposta definitiva.

## Specifiche tecniche

Numero di Modello: LW46

Display: TFT da 1,69 pollici

Risoluzione: 240\*280px

CPU: RTL8763EW

Bluetooth: 5.0

Sistemi Compatibili: Android 6.0 o superiore; iOS 11.0 o superiore

Capacità della Batteria: 210mAh

Tempo di Lavoro: 5-7 giorni

Temperatura di Lavoro: 0-45°C

Temperatura di Stoccaggio: -10-50°C

Tensione Nominale: 3.7V

Corrente Nominale: 90mA

## 電源ボタンを押して、スマートウォッチを起動します

**注意:** 初回使用前に、5分間以上に充電しないと起動できません。  
約2時間にフル充電してください。



## APPダウンロード




ウォッチで起動して – 言語を選択 – QRコードをスキャンする – "FitCloudPro" APPをダウンロード

IOS: Apple App Store

Android: Google Play Store

## ペアリングについて



①APPを開いて、アカウントを登録してログインします。

②アプリで"デバイス">"デバイス設定">右上のスクリーンコードをクリック  >ウォッチのQRコードをスキャンする(設置-QRコード) >ウォッチで"携帯とバインドしますか?"と表示されています>"√"を選択>ペアリングが成功になります。

注意:

- 1)携帯のBluetoothがオンにしてください
- 2)Bluetoothが見つからないと、ウォッチをリセット再起動してください。
- 3)携帯のBluetooth設定からペアリングすることは間違いですので、ぜひAPPに入ってウォッチとペアリングをしてください。
- 4)ウォッチのホーム画面でドロップダウンして、ペアリング成功のアイコンは (→)、ペアリング失敗のアイコンは (↪)

## 基本操作

1. 上から下にドロップダウンして、ショートカットに入ります。

 マナーモード

 輝度調整

 設置

 Bluetooth名前、Macアドレス、ファームウェアバージョン、UIバージョンなどのシステム情報

 腕上げ点灯機能オン/オフ

 懐中電灯機能

2. 下から上にスワイプすれば、メッセージ通知画面に入ります。

3. 左から右にスワイプすれば、メイン機能画面に入ります。

4. 右から左にスワイプすれば、歩数や心拍数、睡眠画面などに入ります。

5. ホーム画面を長押しすると文字盤を切り替えます。

6. 右側電源ボタンを3秒長く押して電源が切れます。

7. 電源ボタンを押してメニュー画面に入ります。

8. 右にスライドすれば操作画面の終了が行われます

## 通話音声機能

ホーム画面に右にスライド - “” をクリック - “通話オーディオモード” をオンにする - 右スライドしてホーム画面に戻る

**注意:** 通話音声をオンにする必要があります。

## もっと機能について

 電

電話 - 通話画面に入り - “” をクリックして電話を切る ”  ” をクリックして音量を調整できる ”  ” をクリックしてマイクのオン/オフ

**注意:** マイクがオフに設定されていた場合、その状態で話をして相手側にこちらの音声は聞こえません

## よく使う連絡先

よく使う連絡先- 連絡先を選択して通話します。

### よく使う連絡先設置

APPを開いて - デバイス - ”よく使う連絡先” - ”+追加”をクリックして - 連絡先を選択するとウォッチに同期します。

APPを開いて - デバイス - ”よく使う連絡先” - ”編集” をクリックして - よく使う連絡先を削除されています。

**注意:** スマートウォッチでよく使う連絡先が最大10人まで追加されます。

## 通話歴史

通話の歴史を表示されています。

## 運動

運動モードを選択して、運動時間、心拍数、カロリー、歩数、距離など情報を確認できます。

**注意:** 右にスワイプと、運動モードを戻す/終了を行います。

## 心拍数

心拍数を測定し、24時間のリアルタイム心拍数変化図をみられます。

**注意:** 心拍数変化図が使用前に以下の設定が必要です。

アプリを開いて - デバイス - ”自動健康測定” オンにして - ”測定時間を設定が必要”

## 睡眠

睡眠画面を上をスワイプと、深い睡眠、浅い睡眠情報を確認できます。

## メッセージ通知

APPを開いて- デバイス - ”通知設定”をクリックして - 着信通知APPをオンにしてください。

**注意:** ウォッチでメッセージを返信できません。

## 天気

APPを開いて- デバイス - 天気予報をオンにしてください。

## 女性健康管理

APPを開いて- 私の - 女性の健康をオンにしてください。

**注意:** アカウントの性別は女性を選択しなければなりません。

## 📷 カメラ

使用前に、APPで”デバイス>ふるふる写真撮る”をオンにしてください。  
スマートウォッチアイコンをクリックして写真撮影をします。

## 🔗 設置


- 🍃 **メニュースタイル** 2種類メニュースタイルオプション
- 🕒 **文字盤を切り替え** ホーム画面を長押しして文字盤を変更できます。
- 🌞 **輝度調整** 画面の明るいを調整できます。
- 💡 **画面点灯時間** 画面点灯時間を設定できます。
- 👉 **腕上げ点灯** 腕を回して画面を点灯させます。
- 🔋 **バッテリー** 当時電量を確認でき&省電力モードをオンにします
- 🌀 **振動** 3段階振動の強さ(オフ-弱-強)
- 🗨️ **言葉** 言葉を選択します。
- 📱 **QRコード** コードをスキャンしてウォッチをペアリングし、APPをダウンロードします。
- 📄 **システム** システム情報の表示、電源が切る、出荷時設定にできます。
- 🔌 **電源を切る** 電源を切れます。
- ❌ **工場出荷時** 初期化するとデータがなくなります。

## 充電について

付属する磁気充電器を本機の裏側にある金属接点に取り付け、充電器のもう一方の端を壁のUSB充電器またはコンピュータのUSB端子に差し込みます。(充電接点間隔: 2.5mm).

### 注意:

- 1) 充電には、5V/2A規格以上の電源アダプターを使用しないでください。
- 2) 充電ケーブルが溶けるや煙が出るなどの危険事件を避けるため、車載電源と不安定な電圧の充電器で充電を禁止してください。



## ベルトを切り替える

バンドのスイッチを外し、同仕様のバンドを交換可能です (バンド幅: 19mm).



## 注意事項

- 1) 着用後に不快感や気触れが生じた場合は使用を中止して下さい。当店のアフターセンターに連絡ください。
- 2) 水泳ではウォッチを着用しないでください。濡らした後は清潔な布で拭いてください。
- 3) アレルギーを避けるため、以下の情報をお読みください。
  - ① 運動や水泳後、或いはウォッチ汚れた後時、必ず清潔に保ってください。
  - ② ベルトの調節を心地よいゆるみ、24時間ずっと着用しないで、毎日20分間腕時計を下ろしてください。
  - ③ 水分バリアを強化し、脂質、グリセリン、セラミドを含む保湿剤を使用してください。
  - ④ アレルギー症状と副作用などが出たら、医師に薬の使用を相談してください。
  - ⑤ 皮膚科医に相談して原因を診断してください。

## 仕様

モデル: LW46

ディスプレイ: 1.69 inch TFT

解像度: 240\*280px

CPU: RTL8763EW

Bluetooth: 5.0

システム: Android 6.0 or above; iOS 11.0 or above

バッテリー容量: 210mAh

動作時間: 5-7 days

動作温度: 0-45°C

貯蔵温度: -10-50°C

定格電圧: 3.7V

定格電流: 90mA